

## Anleitung KFZ Schlüsselgehäuse wechseln

1. Mit einem Messerrücken den Schlüssel aufhebeln.
2. Platine, Batterien, Kontakte und Transponder in den neuen Schlüssel umsetzen. Schlüssel wieder zusammenbauen.
3. Den Rohling beim Schlüsseldienst schleifen lassen.

