

Umbauanleitung

1. Den Schlüssel mit einem dünnen Gegenstand in seine 2 Teile zerlegen.
2. Den Fernbedienungsteil mit einem dünnen Gegenstand aufhebeln.
3. Platine und Batterien in das neue Gehäuse einlegen. Evtl. Batteriefeder in die richtige Position bringen.
4. Drehen Sie die Schraube am Schlüsselkopf auf, damit dieser sich zerlegen lässt. Aufpassen, dass nichts wegspringt.
5. Optional: Tauschen Sie Ihren Metallbart gegen den neuen aus.
6. Entnehmen Sie Ihren Transponder vom alten Schlüssel und setzen ihn in die zugehörige Stelle ein.
7. Legen Sie den Schlüsselbart in Offen-Stellung auf das Gehäuse->dann den Druckknopf->und zuletzt die Feder darauf.
8. Nun die Gehäusehälfte mit der Spitze in die Feder positionieren, einmal gegen den Uhrzeigersinn drehen, damit die Feder eine Spannung erhält. Verschliessen und Schraube zudrehen.
9. Die 2 Schlüsselteile zusammenschieben.
10. Wenn Sie den Rohling nicht ausgetauscht haben, können Sie ihn jetzt bei einem guten Schlüsseldienst schleifen lassen.

1.



2.



3.

